Manual do Utilizador do

Star G960S & Star G960S Plus

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.

Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.
In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.

Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.
Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.
Unplug the USB connector from this product and turn the power off.

Keep the product away from infants and young children.
Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.

CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.
Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.
Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.

Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.
Do not store this product in areas that drop below 5℃ or above 40℃. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.

Do not disassemble
Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.

Do not use alcohol for cleaning
Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.

Do not expose to water
Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.

CAUTION

Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.
Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.

Do not strike the pen against hard objects.
Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.

Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.
The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Conteúdos

I. Visão geral do produto
Visão geral

II. Instalação do controlador
Windows
Mac

III. IU de definições do controlador
Windows
Mac

V. Desinstalação do controlador
Windows
Mac

VI. Perguntas Frequentes

Agradecemos a sua compra do tablet XP-Pen. O nosso manual do utilizador do produto suporta atualmente Inglês, Russo, Japonês, Alemão, Coreano, Chinês, Italiano, Espanhol e Francês. Lamentamos se o seu idioma preferido não for suportado.

{ I. Visão geral do Produto}

Visão geral




Figura 1-1: Visão geral

(1). Luz indicadora de estado
   a. Intermitente: a caneta está dentro do alcance, mas não está a tocar na área de trabalho.
   b. Ininterrupto: a caneta está a tocar na área de trabalho.
   c. Sem luz: a caneta está fora do alcance de deteção.
(2). Teclas de atalho
(3). Porta USB
(4). Área de trabalho ativa
(5). Caneta de funcionamento sem bateria

{ II. Instalação do controlador }

Sistemas operativos suportados:
Windows 10, 8 ou 7
Mac OS X 10.10 ou superior

NOTAS:
(1). Desinstale qualquer software de tablet antes de tentar instalar o controlador do Star G960S & Star G960S Plus. Outros controladores de tablet podem entrar em conflito com o controlador do Star G960S & Star G960S Plus ou até mesmo impedir a sua instalação.
(2). É possível descarregar a versão mais recente do controlador do website da XP-Pen (www.xp-pen.com), e certifique-se de que extrai o conteúdo do ficheiro ".zip" antes de executar ".exe" ou ".pkg".

Windows

(1). Ligue o cabo do Star G960S & Star G960S Plus à porta USB do seu computador.
(2). Descarregue o controlador mais recente do Star G960S & Star G960S Plus da secção de suporte do nosso website, (www.xp-pen.com)
(3). Extraia o conteúdo do ficheiro ".zip" antes de executar o ficheiro ".exe".
(4). Depois de uma instalação com êxito, o ícone ( ) do controlador aparecerá no tabuleiro do sistema e no seu ambiente de trabalho. Se o ícone não estiver presente, desinstale o controlador, reinicie e repita o passo 2.

Mac

(1). Ligue o cabo USB do Star G960S & Star G960S Plus à porta USB do seu computador.
(2). Descarregue o controlador mais recente do Star G960S & Star G960S Plus da secção de suporte do nosso website, (www.xp-pen.com).
(3). Extraia o conteúdo do ficheiro ".zip" antes de executar ".pkg".



Figura 2-1: Controlador do Mac

{III. IU de definições do controlador}

Windows

As definições do controlador do Star G960S & Star G960S Plus podem ser abertas de duas maneiras:
Faça clique duplo no ícone ( ) do controlador no tabuleiro do sistema ou no seu ambiente de trabalho.

IU do Controlador




Figura 3-1: IU

1.1. Definições das funções da caneta

É possível personalizar aqui as funções do botão da caneta do seu tablet. Utilize a opção "Tecla de função" para programar as teclas personalizadas.




Figura 3-2: Definição das funções da Caneta

Nota:
Apenas a parte superior da caneta do Star G960S Plus pode suportar a função do apagador.

1.2. Sensibilidade ao clique e Pressão atual da caneta

É possível ajustar a "Saída" da pressão da caneta para "Pressionar" "Suave" ou "Forte" nesta secção.

A Pressão atual da caneta mostra o nível de pressão exercido no seu tablet e pode ser utilizada para testar a pressão da caneta.




Figura 3-3: Sensibilidade ao clique e Pressão atual da caneta

1.3. Modo de rato

Modo absoluto (Caneta): modo de tablet padrão; cada ponto da área de trabalho do tablet corresponde a um ponto absoluto no ecrã do seu computador.

Modo relativo (Rato): a área de trabalho do tablet não corresponde a pontos absolutos no ecrã do seu computador e a sua caneta funciona como um rato padrão.

Nota:
Apenas se estiver no Modo relativo, poderá ajustar a velocidade do cursor.




Figura 3-4: Modo de rato

1.4. Ecrã atual

O Star G960S & Star G960S Plus pode ser configurado para a utilização com ecrãs simples ou duplos. Se apenas for selecionado um ecrã, a entrada do seu tablet ficará limitada a esse ecrã específico.

Mapeamento de visualização personalizado:
É possível alterar aqui as dimensões da área de trabalho no ecrã do seu tablet. Clique no canto superior esquerdo e no canto inferior direito para personalizar.

Ângulos de 0, 90, 180 e 270:
O Star G960S & Star G960S Plus é definido para os ângulos de 0, 90, 180 e 270 e, aquando da sua definição, também é necessário rodar o seu Star G960S & Star G960S Plus.
A mão esquerda num ângulo de 180.

É possível ajustar a área de trabalho no ecrã do seu tablet neste separador.

Definir Área de trabalho:
Ao clicar no botão "Definir Área de trabalho", é possível utilizar a caneta para personalizar a área de trabalho do Star G960S & Star G960S Plus. Clicar no canto superior esquerdo e no canto inferior direito para personalizar.

Resolução de visualização:
É possível definir a área de trabalho do seu Star G960S & Star G960S Plus, ajustando a área de trabalho no ecrã do tablet para corresponder à resolução do seu ecrã.

Área Ativa Máxima:
É possível definir a sua área de trabalho do seu Star G960S & Star G960S Plus para Máxima.




Figura 3-5: Ecrã atual

1.5. Importar e Exportar Perfis

É possível utilizar a função de Importar e Exportar Perfil para guardar/carregar as definições dos botões da sua caneta e de teclas de atalho.

Nota:

Quando acabar de definir os botões da caneta e as teclas de atalho, clique no botão OK para guardar e para sair do menu de definições do tablet.




Figura 3-6: Exportar Perfil




Figura 3-7: Importar Perfil

1.6. Tinta do Windows

Esta funcionalidade pode ser ativada e desativada aqui. Ativá-la permitirá o suporte para a *Tinta do Windows* e para as aplicações que são executadas utilizando a Tinta do Windows.



Figura 3-8: Tinta do Windows

1.7. Definição de Teclas de Atalho

Notas:

(a). As teclas de atalho do Star G960S & Star G960S Plus estão concebidas para funcionar com teclados de Inglês dos EUA. As teclas poderão não funcionar corretamente com outros idiomas do teclado.

(b). Por defeito, as teclas de atalho do Star G960S & Star G960S Plus estão mapeadas para atalhos padrão do teclado do Photoshop. As teclas podem ser personalizadas para funcionar eficientemente noutro software.




Figura 3-9. Teclado

Desativar teclas de atalho: selecionar esta opção fará com que todas as funções das teclas de atalho sejam desativadas.

Ocultar dicas: selecionar esta opção fará com que, ao pressionar qualquer tecla de atalho, a mensagem não apareça na parte inferior do seu ecrã.




Figura 3-10: Teclas

Neste separador, é possível editar as funções das teclas de atalho do Star G960S & Star G960S Plus. Utilize a opção "Definição" para programar as teclas personalizadas.




Figura 3-11: Tecla de Função

Nota:

É possível definir cada tecla de atalho para softwares diferentes.

a. Clique no botão "+" para ir para o separador Selecionar Programa.




Figura 3-12: Selecionar Programa

b. É possível selecionar *Padrão* ou utilizar *Pesquisar* para selecionar a sua escolha de software.




Figura 3-13: Selecionar Programa

c. Volte ao separador Definições das teclas de atalho, clique no ícone do tablet e, depois, personalize as teclas de atalho. Quando terminar, clique em "OK" e saia do menu de definições do tablet.

1.8. Padrão

Ao clicar no botão Padrão, é possível restaurar as definições padrão.

1.9. Logotipo da XP-Pen

Clique no nosso logotipo para visitar o nosso website.

Mac

De modo a abrir as definições do controlador do Star G960S & Star G960S Plus, abra *Finder* > *Aplicações* > *DefiniçãoPenTablet*.

IU do Controlador




Figura 3-14: Definição do Tablet

1. Caneta




Figura 3-15: Caneta

1.1. Neste separador, é possível **personalizar as funções dos botões da sua caneta, e clicar em "Definição de botões padrão" para reverter para as definições de fábrica.**




Figura 3-16: Caneta

Nota:
Apenas a parte superior da caneta do Star G960S Plus é capaz de suportar a função de apagador.

1.2. Definição de Configuração:

Desativar Pressão da Caneta: quando a função "*Desativar pressão da caneta*" está ativada, é possível desativar a função de pressão da caneta.
Desativar Funções das Teclas: ao selecionar esta opção, todas as funções das teclas de atalho serão desativadas.
Desativar Mensagem no ecrã: se esta opção for selecionada, ao pressionar qualquer tecla de atalho, a mensagem não aparecerá na parte inferior do seu ecrã.




Figura 3-17: Definição de Configuração

1.3. Orientação da Área de Trabalho:

0, 90, 180 e 270:

O Star G960S & Star G960S Plus também pode ser configurado para ângulos de 0, 90, 180 e 270.

Certifique-se de que o tablet físico também é rodado.

A mão esquerda num ângulo de 180.




Figura 3-18: Orientação da Área de Trabalho

1.4. Saída:

É possível ajustar aqui a pressão da caneta para níveis de sensibilidade de "Saída" "Pressionar" "Suave" ou "Forte".

Isto mostra o nível de pressão atual exercido no seu tablet e pode ser utilizado para testar a pressão da caneta.




Figura 3-19: Saída

1.5. Modo de Coordenadas:

Modo Absoluto (Caneta): Modo de tablet padrão; cada ponto da área de trabalho do tablet corresponde a um ponto absoluto no ecrã do seu computador.
Modo Relativo (Rato): Modo de rato; a área de trabalho do tablet não corresponde aos pontos absolutos no ecrã do seu computador e funciona como um rato padrão.

Nota:
Apenas no Modo Relativo, é possível ajustar a velocidade do cursor.




Figura 3-20: Modo de Coordenadas

1.6. Importar e Exportar Perfis

É possível utilizar a função Importar e Exportar Perfil para guardar/carregar os botões da caneta e para a definição de teclas de atalho.




Figura 3-21: Exportar ficheiro de configuração




Figura 3-22: Importar ficheiro de configuração

1.7 . Navegação para configuração no Mojave

Se o seu sistema é Mojave, clique neste botão para configurar o seu tablet e reiniciar.



Figura 3-23: Navegação para configuração no Mojave

2. Ecrã

O separador "Ecrã" permite configurar o Star G960S & Star G960S Plus para utilização com ecrãs únicos ou duplos. Também é possível configurar o tablet para utilizar apenas uma parte do seu ecrã.




Figura 3-24: Ecrã

3. Área do Tablet

É possível ajustar a área de trabalho no ecrã do seu tablet neste separador.

3.1. A Área Máxima automaticamente seleciona a área de trabalho máxima possível.

3.2. A resolução do ecrã ajusta a área de trabalho no ecrã do tablet para corresponder à resolução do seu ecrã.




Figura 3-25: Área Máxima

4. Teclas de atalho

Notas:

(a). As teclas de atalho do Star G960S & Star G960S Plus foram concebidas para funcionar com teclados em inglês dos EUA. É possível que as teclas não funcionem corretamente com os outros idiomas do teclado.

(b). Por defeito, as teclas de atalho do Star G960S & Star G960S Plus estão mapeadas para atalhos padrão do teclado do Photoshop. As teclas podem ser personalizadas para funcionarem eficientemente noutro software.

4.1. No separador Teclas de atalho, cada tecla de atalho tem um padrão.




Figura 3-26: Teclas de Atalho

É possível selecionar as suas funções preferidas para as teclas de atalho do Star G960S & Star G960S Plus. Utilize a opção "Repor definições do cliente" para programar as teclas personalizadas.




Figura 3-27: Definição de Ações

É possível **definir cada tecla de atalho para diferentes softwares.**

a. Clique no botão "+" para ir para o separador Selecionar Programa.




Figura 3-28: Selecionar Programa

b. A escolha do seu software.




Figura 3-29: Selecionar Programa

c. Volte ao separador Definição das teclas de atalho, clique no ícone do tablet e, depois, personalize as teclas de atalho. Quando terminar, clique no botão OK e saia do menu de definições do tablet.




Figura 3-30: Tecla de Atalho




Figura 3-31: Definição de Ações

5. Acerca de

Este separador apresenta a versão atual do software do seu controlador.




Figura 3-32: Sobre

{ IV. Desinstalar o Controlador }

Windows

No menu Iniciar, abra [Definições] → [Aplicações e definições]. Encontre "Pentablet" e clique em "Desinstalar". Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Mac

Abra [Finder]→ [Aplicação]→ [Pen Tablet] e, depois, clique em "Desinstalar Pen Tablet" e siga as instruções apresentadas no ecrã.




Figura 4-1: Desinstalar no Mac

NOTA:
Ao tentar reinstalar o controlador do Star G960S & Star G960S Plus, certifique-se de que reinicia o seu computador depois de a desinstalação ter sido concluída.

{ VI. Perguntas Frequentes }

1. **Não consigo utilizar a caneta para controlar o cursor.**
   Desinstale o controlador do Star G960S & Star G960S Plus. Se o desinstalador não funcionar, volte a executar o instalador do controlador e, depois, permita que desinstale o controlador. Reinicie, em seguida ligue o tablet ao seu computador e teste a sua caneta.
   Se o cursor responder à entrada da sua caneta, o hardware do tablet estará a funcionar. Reinstale o controlador do Star G960S & Star G960S Plus de acordo com estes passos (Windows):
   Descarregue o controlador mais recente do tablet em www.xp-pen.com, depois extraia o conteúdo do ".zip" para o ambiente de trabalho e instale.

2. **Como consigo saber se o controlador do Star G960S & Star G960S Plus foi instalado com êxito?**
   Depois de instalar o controlador, o ícone  do controlador do Star G960S & Star G960S Plus deve estar visível no tabuleiro do sistema na parte inferior direita do seu ecrã (Windows OS). A entrada da caneta controlará o cursor, e a sensibilidade à pressão estará funcional no separador "Teste de pressão" da IU do controlador.

3. **Como determino se um problema está relacionado com o software ou com o hardware?**
   Ligue e instale o Star G960S & Star G960S Plus num computador diferente. Se o tablet funcionar corretamente nesse computador, tratar-se-á então de um problema de software – certifique-se de que TODOS os controladores do tablet (incluindo o Star G960S & Star G960S Plus) sejam desinstalados e removidos do seu computador e, depois, reinstale o Star G960S & Star G960S Plus.

Para quaisquer questões, entre em contacto connosco em:
Website: www.xp-pen.com
E-mail: service@xp-pen.com